

電動ハンマ (AC100V) 取扱説明書



①スイッチを切っておく

本体のスイッチが切れているのを確認してください。
「ON」と書かれた側が押し込まれていると、スイッチが入っています。
必ずスイッチを切った状態で電源プラグを挿してください。



④破碎作業をする

電源プラグを差し込み、スイッチを入れて、ビットの先を破碎したいコンクリートやブロックなどに当てます。
無理に押し付けず、浮き上がらない程度に押さえてください。



②ビットを付ける

※必ず電源プラグを抜いた状態で作業してください。
ビットの差込部分は常にきれいにし、付属のグリスを塗布してください。
ビットを差込み、回しながら位置をあわせ、奥まで差し込みます。
ビットを引っ張って、抜けないことを確認してください。



⑥打撃数の調整

打撃数はダイヤルで自由に変えられます。
ダイヤル表示は1～5まであり数字が大きくなるに従って打撃数が多くなります。
3から使い始め、状況によって調整してください。



③グリップの位置を変える

グリップを左にひねって緩ませ、作業のしやすい位置に動かします。
位置を決めたらグリップを右にひねり、固定してください。



⑤ビットの取り外し方

チャックカバーを本体側へ引き、ビットを引き抜いてください。
ビットの差込部分を汚さないよう、抜いたらすぐにケースへしまってください。

電動ハンマ (AC100V) 収納説明書



日本財団 災害復旧サポートセンターとちぎ

TEL 070-7777-3541

場所 栃木県栃木市吹上町1300-3

時間 10:00~17:00 (水曜休業)

Supported by  日本 THE NIPPON
財団 FOUNDATION